

אמרילו

תכשיר להכנת לוחות ויריעות דביקים ללכידת חרקים

תכשיר נוזלי על בסיס מים

בער היטב לפני השימוש

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

התכולה: אלסטומרים סינטיטיים - כ-35%
שרפים סינטיטיים - כ-20%

תוצרת אדסטיק בע"מ
משווק ע"י לוכסמבורג תעשיות בע"מ

כללי: אמרילו הינו דבק לוכד חרקים המיועד להכנת יריעות ולוחות דביקים. הדבק אינו רעיל ועל בסיס מים. משמש ללכידת זבובים וחרקים מעופפים נוספים במטעים, חממות, רפתות, לולים, אורוות וכד'. לאחר יישום מתקבל משטח דביק בעל יכולת לכידה גבוהה, למגוון רחב של חרקים מעופפים. החומר שומר על דביקות למשך זמן רב, אינו מתייבש ואינו נוסף בגשם (או בהמטרה). החומר שומר על יעילותו בתנאי חממה לתקופה של עד שלושה חודשים. משך הפעילות יתקצר בשטחים פתוחים או בסביבה חשופה לאבק מסיבי ולשמש. המשטח הדביק ניתן לחידוש על ידי יישום שכבה נוספת על פני השכבה הקודמת בכל עת. התכשיר אינו מכיל ממיסים אורגניים או חומר הדברה.

הוראות השימוש: ניתן ליישום באמצעות **ריסוס, הברסה או גלילה**, על-גבי יריעות פוליאתילן, או כל משטח לא סופג אחר. **התכשיר מוכן לשימוש ואינו צורך להוסיף מים**. צבע התכשיר צהוב ולכן ניתן ליישמו על נילון שקוף או לחילופין על משטח בכל צבע שהוא. כיסוי מומלץ: 80 - 100 סמ"ק/מ"ר. יש ליצור שכבה נמשך על-פני המשטח. ניקוי המרסס והידים על ידי מים וסבון מיד לאחר השימוש. לאחר הייבוש ניתן לנקות עם Dissolve K-79 (אדסטיק בע"מ).

אזהרות: חדירת החומר לעין יכולה לגרום לאי נוחות זמנית, ו/או אדמומיות קלה. מגע החומר בעור יכול לגרום לגרוי זמני קל לחלק מהאוכלוסייה. שאיפת אדי התכשיר יכולה לגרום לגרוי קל בגרון ובאף.

אמצעי זהירות: בעת העבודה עם אמרילו יש להשתמש בכפפות, להחשב מסכת אבק ומשקפי מגן. יש להמנע מריסוס נגד הרוח ומשאיפת התכשיר. יש להרחיק את החומר ממזון ושתיה ומהישג ידם של ילדים.

עזרה ראשונה: • במקרה **בליעה** - תן לנפגע לשתות כמות גדולה של מים. אין לעודד או למנוע הקאה. אם נדרש - השג עזרה רפואית והצא את תווית התכשיר. • במקרה מגע **בעור** - שטוף היטב במי ברז ובסבון. אם מתפתח גרוי פנה לרופא.

• במקרה מגע **בעיניים** - שטוף היטב במי ברז וזרמים במשך כ-15 דקות, עד להרגעות הצריבה. אם הגרוי ממשיך יש לפנות לרופא. • במקרה **שאיפת** התרסיס בריכוז גבוה יש להעביר את הנפגע למקום מאוורר. אם מתפתחים קשיי נשימה יש לפנות לרופא.

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה רחץ היטב את הידים ואת כל הגוף במים ובסבון. העבר את בגדי העבודה לכביסה בניפרד.

תכשיר שנשפך: יש לספוג את החומר בעזרת חול או אמצעי ספיגה אחרים, לאסוף באריזה אטומה ולהשליך לפח האשפה. המנע מהגעת החומר למערכת הביוב.

טיפול באריזות הריקות: שטוף את האריזה הריקה במים, נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה לפח האשפה.

איחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזות המוקרות כשהמיכל סגור היטב. אחסן במקום קריר יובש, הרחק מהישג ידם של ילדים. המנע מאיחסון ממושך לאחר הפתיחה הראשונה של המיכל.

הערה: התכשיר אינו דליק במצבו הנוזלי. לאחר ייבוש יש להרחיק ממקורות אש גלוייה וניצוצות.

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם: טל. 04-7771900.

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים ששטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונדק ישרים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

